トラベル用衣類圧縮パック取扱説明書

＜ご使用方法＞

❶衣類を圧縮パックに入れる

●衣類をきれいに折りたたんでパックに入れ、できるだけ空気を追い出して下さい。

❷チャックを閉じる

●圧縮パックの端から、スライダーを差し込み、スライダー上部を指で押さえながら滑らせ、チャックを閉じて下さい。

※チャックが完全に閉じているか、もう1度確認して下さい。

❸丸めて圧縮する

●衣類をチャック側に寄せ、チャック側から「ストップ!」の線まで圧縮パックを丸めて、空気を押し出し圧縮して下さい。

※パックを丸める際、爪や指輪等で、パックに傷をつけぬ様ご注意下さい。

❹指でなぞる

●くるくる丸めて圧縮した後、左図の部分をしっかり指でなぞって下さい。圧縮後はパックを広げ、保管して下さい。

スライダー（青い部品）取扱説明書

❶チャックの一方の端を、付属のスライダー（青い部品）で、横から平行に差し込んで下さい。

❷一方の手で、圧縮パックの端を持ち、差し込んだスライダーを軽く押さえながら、滑らすように平行に移動し、チャックを閉じていきます。

スライダーを必要以上に強く押し付けて滑らせますと、フィルムが破れる恐れがありますので、十分ご注意下さい。

衣類の取り出し方

●衣類をお使いになる際は、チャックを開け中の衣類を取り出して下さい。
※圧縮収納すると衣類にシワが残ります。

（※圧縮収納すると衣類にシワが残りますので、シワが入ると戻りにくい素材には使用しないで下さい。）

●危険ですから絶対に守って下さい●

◎衣類用圧縮パックは樹脂製品ですので、熱や火に近づけないで下さい。
◎衣類用圧縮パックは、本来の使用目的である衣類以外に使用しないで下さい。（食品、動物等への使用や子供の遊びには絶対に使用しないで下さい。）

●ご使用上の注意●

不潔な状態で圧縮保存すると、衣類の害虫やダニ、カビが繁殖する恐れがあります。そのため外出先にて汚れた衣類を入れた際は、なるべく早く圧縮パックから取り出し、洗濯、又はクリーニングをして下さい。

○**すぐにご使用にならない場合は、チャックが破損しますので外袋の上に物をのせないで下さい。**
○**衣類用圧縮パックのチャック部分を絶対に折り曲げないで下さい。変形により、密封性能が低下します。**
○衣類にファスナーやボタン等の突起物がある場合は内側に折り込んで、本品に触れないようご注意下さい。
○**羽毛・羽根製品にはご使用になれません。**
○**高価な衣類(毛皮・革製品・ダウンを含む衣類等)には使用しなで下さい。**
○圧縮しても元に戻ってしまう場合は、チャックが完全に閉じているか、図❹の**安心圧縮のために!**の所の安心テープがしっかりついているか、本品に傷や穴がないか確認して下さい。
○収納する衣類が多すぎると、空気漏れの原因となる場合がございます。
○本商品はトラベル用のため、長期保存はしないで下さい。
○スライダーなしでもご使用になれます。
○直射日光、蛍光灯等の光の当たる場所での収納はおやめ下さい。

品質には万全を期しておりますが、万一製造上のミスによる品質不良、及び商品運搬上のミスによる事故品がありました場合は、すぐに下記のフリーダイヤル迄ご連絡下さい。
新しい商品とお取り替えさせていただきます。

通話料無料お電話 0120-2968-99 ふくろ屋 救急!

●受付時間/午前9時～午後4時(月～金)土・日・祝日はお休みとなります

販売元
「どこにもない」を生む。
株式会社ウォム
〒919-0621 福井県あわら市市姫四丁目6番44号
TEL(0776)73-5559 FAX(0776)73-1115
http://womwom.co.jp/ ウォム で 検索

MADE IN JAPAN

くるくる丸めて簡単圧縮！旅行や外出にとっても便利！！
らくらく閉じれるチャックスライダー付！

トラベル用 衣類圧縮パック

プラ 包装 PP

安心圧縮

☆ピッタリ安心テープ

サイズ約 たて50cm×よこ40cm

品　質　表　示
圧縮パック材質：ナイロン・特殊ポリエチレン
スライダー材質：ポリエチレン

3枚入

セット内容
圧縮パック　3枚
スライダー　1ケ

圧縮パックの裏面にボクの顔がいっぱい!
おちゃめなボクを見つけてね!2ヶ所あるよ!

H21.02 ITB-3X